

# VERLEGEANLEITUNG.

Zunächst ist für eine verlegegerechte Bodenfläche zu sorgen. Die Fläche sollte plan sein und bei einer geschlossenen Oberfläche ein Gefälle von 2% aufweisen, damit anfallendes Regenwasser problemlos ablaufen kann.

1

## Erster Schritt

Auf die plane Bodenfläche wird nun die Alu-Unterkonstruktion aufgebracht. Die Alu-Profile werden mit Terrassenpads oder auch Terrassenlager unterbaut.

Die Alu-Profile müssen mit einem empfohlenen Achsabstand von 37,5 cm ausgelegt werden.

Kleine Unebenheiten, zur vorbereiteten Bodenfläche, können mit Unterlegen von weiteren Terrassenpads ausgeglichen werden.



CERPIANO<sup>+</sup>  
STEHEN SIE AUCH  
DRAUF.




2

## Zweiter Schritt

Die so verlegten Alu-Profile werden mit einem selbstklebenden Gummiband auf der Oberseite beklebt. Diese Gummiauflage dient zur Dämmung des Trittschalls und gleicht kleine Toleranzen der Ziegelplatten aus.

## ZUBEHÖR.



3

### Dritter Schritt

Anschließend werden die Ziegelplatten aufgelegt.

Je nach Verlegeart, ob im Halbverband oder mit Kreuzfuge, werden die entsprechenden Fugenkreuze verwendet, die den Platten den richtigen Abstand zueinander vorgeben.



4

### Vierter Schritt

Mit einer Nassschneidemaschine oder einer handelsüblichen Flex (Winkelschleifer) lassen sich die Ziegelplatten problemlos schneiden und können so bei Schrägen oder Anschlussdetails leicht angepasst werden.

